

プログラムデータ

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch10	1	<input type="checkbox"/>		LD R01,1110	位置決めと直線補間軸を指定します。
	2	<input type="checkbox"/>		LD R02,1110	原点復帰軸指定
	3	<input type="checkbox"/>		LD M04,0	絶対位置モード
	4	<input type="checkbox"/>		LD V55,1	X軸位置決め加時間設定
	5	<input type="checkbox"/>		LD V56,1	X軸位置決め減時間設定
	6	<input type="checkbox"/>		LD V59,1	Y軸位置決め加時間設定
	7	<input type="checkbox"/>		LD V60,1	Y軸位置決め減時間設定
	8	<input type="checkbox"/>		LD V61,400	Z軸位置決め起動速度設定
	9	<input type="checkbox"/>		LD V62,800	Z軸位置決め目標速度設定
	10	<input type="checkbox"/>		LD V63,100	Z軸位置決め加時間設定
	11	<input type="checkbox"/>		LD V64,100	Z軸位置決め減時間設定
	12	<input type="checkbox"/>		LD A20,A10	変数設定
	13	<input type="checkbox"/>		SUB A20,500	A20=A10-500
	14	<input type="checkbox"/>		LD V53,666	X軸起動速度設定
	15	<input type="checkbox"/>		LD V54,666	X軸目標速度設定
	16	<input type="checkbox"/>		LD V57,746	Y軸起動速度設定
	17	<input type="checkbox"/>		LD V58,746	Y軸目標速度設定
	18	<input type="checkbox"/>		LD X,1238	X軸位置決めデータ設定
	19	<input type="checkbox"/>		LD Y,862	Y軸位置決めデータ設定
	20	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	21	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	22	<input type="checkbox"/>		LD X,1238	X軸位置決めデータ設定
	23	<input type="checkbox"/>		LD Y,862	Y軸位置決めデータ設定
	24	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	25	<input type="checkbox"/>		LD V53,243	X軸起動速度設定
	26	<input type="checkbox"/>		LD V54,243	X軸目標速度設定
	27	<input type="checkbox"/>		LD V57,970	Y軸起動速度設定
	28	<input type="checkbox"/>		LD V58,970	Y軸目標速度設定
	29	<input type="checkbox"/>		LD X,1225	X軸位置決めデータ設定
	30	<input type="checkbox"/>		LD Y,812	Y軸位置決めデータ設定
	31	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	32	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	33	<input type="checkbox"/>		LD V53,371	X軸起動速度設定
	34	<input type="checkbox"/>		LD V54,371	X軸目標速度設定
	35	<input type="checkbox"/>		LD V57,928	Y軸起動速度設定
	36	<input type="checkbox"/>		LD V58,928	Y軸目標速度設定
	37	<input type="checkbox"/>		LD X,1200	X軸位置決めデータ設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD Y,750	Y軸位置決めデータ設定
	39	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	40	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	41	<input type="checkbox"/>		LD V53,447	X軸起動速度設定
	42	<input type="checkbox"/>		LD V54,447	X軸目標速度設定
	43	<input type="checkbox"/>		LD V57,894	Y軸起動速度設定
	44	<input type="checkbox"/>		LD V58,894	Y軸目標速度設定

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch10	45	<input type="checkbox"/>		LD X,1188	X軸位置決めデータ設定
	46	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	47	<input type="checkbox"/>		LD Y,725	Y軸位置決めデータセット
	48	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	49	<input type="checkbox"/>		LD V53,555	X軸起動速度設定
	50	<input type="checkbox"/>		LD V54,555	X軸目標速度設定
	51	<input type="checkbox"/>		LD V57,832	Y軸起動速度設定
	52	<input type="checkbox"/>		LD V58,832	Y軸目標速度設定
	53	<input type="checkbox"/>		LD X,1162	X軸位置決めデータ設定
	54	<input type="checkbox"/>		LD Y,688	Y軸位置決めデータ設定
	55	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	56	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	57	<input type="checkbox"/>		LD V53,600	X軸起動速度設定
	58	<input type="checkbox"/>		LD V54,600	X軸目標速度設定
	59	<input type="checkbox"/>		LD V57,800	Y軸起動速度設定
	60	<input type="checkbox"/>		LD V58,800	Y軸目標速度設定
	61	<input type="checkbox"/>		LD X,1125	X軸位置決めデータ設定
	62	<input type="checkbox"/>		LD Y,638	Y軸位置決めデータ設定
	63	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	64	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	65	<input type="checkbox"/>		LD V53,857	X軸起動速度設定
	66	<input type="checkbox"/>		LD V54,857	X軸目標速度設定
	67	<input type="checkbox"/>		LD V57,514	Y軸起動速度設定
	68	<input type="checkbox"/>		LD V58,514	Y軸目標速度設定
	69	<input type="checkbox"/>		LD X,1062	X軸位置決めデータ設定
	70	<input type="checkbox"/>		LD Y,600	Y軸位置決めデータ設定
	71	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	72	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	73	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定
	74	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定
	75	<input type="checkbox"/>		LD V57,196	Y軸起動速度設定
	76	<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定
	77	<input type="checkbox"/>		LD X,1000	X軸位置決めデータ設定
	78	<input type="checkbox"/>		LD Y,588	Y軸位置決めデータ設定
	79	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	80	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	81	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定
	82	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定
	83	<input type="checkbox"/>		LD V57,196	Y軸起動速度設定
84	<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定	
85	<input type="checkbox"/>		LD X,938	X軸位置決めデータ設定	
86	<input type="checkbox"/>		LD Y,575	Y軸位置決めデータ設定	
87	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
88	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
89	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch10	90	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	91	<input type="checkbox"/>		LD X,875	Y軸起動速度設定
	92	<input type="checkbox"/>		LD Y,575	Y軸目標速度設定
	93	<input type="checkbox"/>		DLY 10	出てイ-
	94	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	95	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定
	96	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定
	97	<input type="checkbox"/>		LD V57,196	Y軸起動速度設定
	98	<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定
	99	<input type="checkbox"/>		LD X,812	X軸位置決めデータ設定
ch11	1	<input type="checkbox"/>		LD Y,588	Y軸位置決めデータ設定
	2	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ-
	3	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	4	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定
	5	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定
	6	<input type="checkbox"/>		LD V57,196	Y軸起動速度設定
	7	<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定
	8	<input type="checkbox"/>		LD X,750	X軸位置決めデータ設定
	9	<input type="checkbox"/>		LD Y,600	Y軸位置決めデータ設定
	10	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ-
	11	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	12	<input type="checkbox"/>		LD V53,928	X軸起動速度設定
	13	<input type="checkbox"/>		LD V54,928	X軸目標速度設定
	14	<input type="checkbox"/>		LD V57,371	Y軸起動速度設定
	15	<input type="checkbox"/>		LD V58,371	Y軸目標速度設定
	16	<input type="checkbox"/>		LD X,688	X軸位置決めデータ設定
	17	<input type="checkbox"/>		LD Y,625	Y軸位置決めデータ設定
	18	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ-
	19	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	20	<input type="checkbox"/>		LD V53,832	X軸起動速度設定
	21	<input type="checkbox"/>		LD V54,832	X軸目標速度設定
	22	<input type="checkbox"/>		LD V57,555	Y軸起動速度設定
	23	<input type="checkbox"/>		LD V58,555	Y軸目標速度設定
	24	<input type="checkbox"/>		LD X,650	X軸位置決めデータ設定
	25	<input type="checkbox"/>		LD Y,650	Y軸位置決めデータ設定
	26	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ-
	27	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	28	<input type="checkbox"/>		LD V53,707	X軸起動速度設定
29	<input type="checkbox"/>		LD V54,707	X軸目標速度設定	
30	<input type="checkbox"/>		LD V57,707	Y軸起動速度設定	
31	<input type="checkbox"/>		LD V58,707	Y軸目標速度設定	
32	<input type="checkbox"/>		LD X,625	X軸位置決めデータ設定	
33	<input type="checkbox"/>		LD Y,675	Y軸位置決めデータ設定	
34	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ-	
35	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch11	36	<input type="checkbox"/>		LD V53,447	X軸起動速度設定
	37	<input type="checkbox"/>		LD V54,447	X軸目標速度設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD V57,894	Y軸起動速度設定
	39	<input type="checkbox"/>		LD V58,894	Y軸目標速度設定
	40	<input type="checkbox"/>		LD X,600	X軸位置決めデータ設定
	41	<input type="checkbox"/>		LD Y,725	Y軸位置決めデータ設定
	42	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	43	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	44	<input type="checkbox"/>		LD V53,447	X軸起動速度設定
	45	<input type="checkbox"/>		LD V54,447	X軸目標速度設定
	46	<input type="checkbox"/>		LD V57,894	Y軸起動速度設定
	47	<input type="checkbox"/>		LD V58,894	Y軸目標速度設定
	48	<input type="checkbox"/>		LD X,588	X軸位置決めデータ設定
	49	<input type="checkbox"/>		LD Y,750	Y軸位置決めデータ設定
	50	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	51	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	52	<input type="checkbox"/>		LD V53,196	X軸起動速度設定
	53	<input type="checkbox"/>		LD V54,196	X軸目標速度設定
	54	<input type="checkbox"/>		LD V57,981	Y軸起動速度設定
	55	<input type="checkbox"/>		LD V58,981	Y軸目標速度設定
	56	<input type="checkbox"/>		LD X,575	X軸位置決めデータ設定
	57	<input type="checkbox"/>		LD Y,812	Y軸位置決めデータ設定
	58	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	59	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	60	<input type="checkbox"/>		LD V53,196	X軸起動速度設定
	61	<input type="checkbox"/>		LD V54,196	X軸目標速度設定
	62	<input type="checkbox"/>		LD V57,981	Y軸起動速度設定
	63	<input type="checkbox"/>		LD V58,981	Y軸目標速度設定
	64	<input type="checkbox"/>		LD X,588	X軸位置決めデータ設定
	65	<input type="checkbox"/>		LD Y,875	Y軸位置決めデータ設定
	66	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	67	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
68	<input type="checkbox"/>		LD V53,243	X軸起動速度設定	
69	<input type="checkbox"/>		LD V54,243	X軸目標速度設定	
70	<input type="checkbox"/>		LD V57,970	Y軸起動速度設定	
71	<input type="checkbox"/>		LD V58,970	Y軸目標速度設定	
72	<input type="checkbox"/>		LD X,600	X軸位置決めデータ設定	
73	<input type="checkbox"/>		LD Y,925	Y軸位置決めデータ設定	
74	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
75	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
76	<input type="checkbox"/>		LD V53,707	X軸起動速度設定	
77	<input type="checkbox"/>		LD V54,707	X軸目標速度設定	
78	<input type="checkbox"/>		LD V57,707	Y軸起動速度設定	
79	<input type="checkbox"/>		LD V58,707	Y軸目標速度設定	
80	<input type="checkbox"/>		LD X,625	X軸位置決めデータ設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch11	81	<input type="checkbox"/>		LD Y,950	Y軸位置決めデータ設定
	82	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	83	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	84	<input type="checkbox"/>		LD V53,707	X軸起動速度設定
	85	<input type="checkbox"/>		LD V54,707	X軸目標速度設定
	86	<input type="checkbox"/>		LD V57,707	Y軸起動速度設定
	87	<input type="checkbox"/>		LD V58,707	Y軸目標速度設定
	88	<input type="checkbox"/>		LD X,675	X軸位置決めデータ設定
	89	<input type="checkbox"/>		LD Y,1000	Y軸位置決めデータ設定
	90	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	91	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	92	<input type="checkbox"/>		LD V53,894	X軸起動速度設定
	93	<input type="checkbox"/>		LD V54,894	X軸目標速度設定
	94	<input type="checkbox"/>		LD V57,447	Y軸起動速度設定
	95	<input type="checkbox"/>		LD V58,447	Y軸目標速度設定
	96	<input type="checkbox"/>		LD X,750	X軸位置決めデータ設定
	97	<input type="checkbox"/>		LD Y,1038	Y軸位置決めデータ設定
	98	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	99	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
ch12	1	<input type="checkbox"/>		LD V53,928	X軸起動速度設定
	2	<input type="checkbox"/>		LD V54,928	X軸目標速度設定
	3	<input type="checkbox"/>		LD V57,371	Y軸起動速度設定
	4	<input type="checkbox"/>		LD V58,371	Y軸目標速度設定
	5	<input type="checkbox"/>		LD X,875	X軸位置決めデータ設定
	6	<input type="checkbox"/>		LD Y,1088	Y軸位置決めデータ設定
	7	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	8	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	9	<input type="checkbox"/>		LD V53,894	X軸起動速度設定
	10	<input type="checkbox"/>		LD V54,894	X軸目標速度設定
	11	<input type="checkbox"/>		LD V57,447	Y軸起動速度設定
	12	<input type="checkbox"/>		LD V58,447	Y軸目標速度設定
	13	<input type="checkbox"/>		LD X,1000	X軸位置決めデータ設定
	14	<input type="checkbox"/>		LD Y,1150	Y軸位置決めデータ設定
	15	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	16	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	17	<input type="checkbox"/>		LD V53,894	X軸起動速度設定
18	<input type="checkbox"/>		LD V54,894	X軸目標速度設定	
19	<input type="checkbox"/>		LD V57,447	Y軸起動速度設定	
20	<input type="checkbox"/>		LD V58,447	Y軸目標速度設定	
21	<input type="checkbox"/>		LD X,1125	X軸位置決めデータ設定	
22	<input type="checkbox"/>		LD Y,1212	Y軸位置決めデータ設定	
23	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
24	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
25	<input type="checkbox"/>		LD V53,832	X軸起動速度設定	
26	<input type="checkbox"/>		LD V54,832	X軸目標速度設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch12	27	<input type="checkbox"/>		LD V57,555	Y軸起動速度設定
	28	<input type="checkbox"/>		LD V58,555	Y軸目標速度設定
	29	<input type="checkbox"/>		LD X,1200	X軸位置決めデータ設定
	30	<input type="checkbox"/>		LD Y,1262	Y軸位置決めデータ設定
	31	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	32	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	33	<input type="checkbox"/>		LD V53,406	X軸起動速度設定
	34	<input type="checkbox"/>		LD V54,406	X軸目標速度設定
	35	<input type="checkbox"/>		LD V57,914	Y軸起動速度設定
	36	<input type="checkbox"/>		LD V58,914	Y軸目標速度設定
	37	<input type="checkbox"/>		LD X,1250	X軸位置決めデータ設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD Y,1375	Y軸位置決めデータ設定
	39	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	40	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	41	<input type="checkbox"/>		LD V53,62	X軸起動速度設定
	42	<input type="checkbox"/>		LD V54,62	X軸目標速度設定
	43	<input type="checkbox"/>		LD V57,998	Y軸起動速度設定
	44	<input type="checkbox"/>		LD V58,998	Y軸目標速度設定
	45	<input type="checkbox"/>		LD X,1244	X軸位置決めデータ設定
	46	<input type="checkbox"/>		LD Y,1475	Y軸位置決めデータ設定
	47	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	48	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	49	<input type="checkbox"/>		LD V53,447	X軸起動速度設定
	50	<input type="checkbox"/>		LD V54,447	X軸目標速度設定
	51	<input type="checkbox"/>		LD V57,894	Y軸起動速度設定
	52	<input type="checkbox"/>		LD V58,894	Y軸目標速度設定
	53	<input type="checkbox"/>		LD X,1225	X軸位置決めデータ設定
	54	<input type="checkbox"/>		LD Y,1512	Y軸位置決めデータ設定
	55	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	56	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	57	<input type="checkbox"/>		LD V53,514	X軸起動速度設定
	58	<input type="checkbox"/>		LD V54,514	X軸目標速度設定
	59	<input type="checkbox"/>		LD V57,857	Y軸起動速度設定
	60	<input type="checkbox"/>		LD V58,857	Y軸目標速度設定
	61	<input type="checkbox"/>		LD X,1188	X軸位置決めデータ設定
	62	<input type="checkbox"/>		LD Y,1562	Y軸位置決めデータ設定
	63	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	64	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	65	<input type="checkbox"/>		LD V53,857	X軸起動速度設定
	66	<input type="checkbox"/>		LD V54,857	X軸目標速度設定
	67	<input type="checkbox"/>		LD V57,514	Y軸起動速度設定
68	<input type="checkbox"/>		LD V58,514	Y軸目標速度設定	
69	<input type="checkbox"/>		LD X,1125	X軸位置決めデータ設定	
70	<input type="checkbox"/>		LD Y,1600	Y軸位置決めデータ設定	
71	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch12	72	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	73	<input type="checkbox"/>		LD V53,928	X軸起動速度設定
	74	<input type="checkbox"/>		LD V54,928	X軸目標速度設定
	75	<input type="checkbox"/>		LD V57,371	Y軸起動速度設定
	76	<input type="checkbox"/>		LD V58,371	Y軸目標速度設定
	77	<input type="checkbox"/>		LD X,1062	X軸位置決めデータ設定
	78	<input type="checkbox"/>		LD Y,1625	Y軸位置決めデータ設定
	79	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	80	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	81	<input type="checkbox"/>		LD V53,928	X軸起動速度設定
	82	<input type="checkbox"/>		LD V54,928	X軸目標速度設定
	83	<input type="checkbox"/>		LD V57,371	Y軸起動速度設定
	84	<input type="checkbox"/>		LD V58,371	Y軸目標速度設定
	85	<input type="checkbox"/>		LD X,1000	X軸位置決めデータ設定
	86	<input type="checkbox"/>		LD Y,1650	Y軸位置決めデータ設定
	87	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	88	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	89	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定
	90	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定
	ch13	91	<input type="checkbox"/>		LD V57,196
92		<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定
93		<input type="checkbox"/>		LD X,938	X軸位置決めデータ設定
94		<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
95		<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
96		<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
97		<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
98		<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
99		<input type="checkbox"/>		LD X,912	X軸位置決めデータ設定
1		<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
2		<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
3		<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
4		<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
5		<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
6		<input type="checkbox"/>		LD X,875	X軸位置決めデータ設定
7		<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
8		<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
9	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
10	<input type="checkbox"/>		LD V53,981	X軸起動速度設定	
11	<input type="checkbox"/>		LD V54,981	X軸目標速度設定	
12	<input type="checkbox"/>		LD V57,196	Y軸起動速度設定	
13	<input type="checkbox"/>		LD V58,196	Y軸目標速度設定	
14	<input type="checkbox"/>		LD X,812	X軸位置決めデータ設定	
15	<input type="checkbox"/>		LD Y,1650	Y軸位置決めデータ設定	
16	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
17	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch13	18	<input type="checkbox"/>		LD V53,928	X軸起動速度設定
	19	<input type="checkbox"/>		LD V54,928	X軸目標速度設定
	20	<input type="checkbox"/>		LD V57,371	Y軸起動速度設定
	21	<input type="checkbox"/>		LD V58,371	Y軸目標速度設定
	22	<input type="checkbox"/>		LD X,750	X軸位置決めデータ設定
	23	<input type="checkbox"/>		LD Y,1625	Y軸位置決めデータ設定
	24	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	25	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	26	<input type="checkbox"/>		LD V53,832	X軸起動速度設定
	27	<input type="checkbox"/>		LD V54,832	X軸目標速度設定
	28	<input type="checkbox"/>		LD V57,555	Y軸起動速度設定
	29	<input type="checkbox"/>		LD V58,555	Y軸目標速度設定
	30	<input type="checkbox"/>		LD X,712	X軸位置決めデータ設定
	31	<input type="checkbox"/>		LD Y,1600	Y軸位置決めデータ設定
	32	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	33	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	34	<input type="checkbox"/>		LD V53,894	X軸起動速度設定
	35	<input type="checkbox"/>		LD V54,894	X軸目標速度設定
	36	<input type="checkbox"/>		LD V57,447	Y軸起動速度設定
	37	<input type="checkbox"/>		LD V58,447	Y軸目標速度設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD X,688	X軸位置決めデータ設定
	39	<input type="checkbox"/>		LD Y,1588	Y軸位置決めデータ設定
	40	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	41	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	42	<input type="checkbox"/>		LD V53,832	X軸起動速度設定
	43	<input type="checkbox"/>		LD V54,832	X軸目標速度設定
	44	<input type="checkbox"/>		LD V57,555	Y軸起動速度設定
	45	<input type="checkbox"/>		LD V58,555	Y軸目標速度設定
	46	<input type="checkbox"/>		LD X,650	X軸位置決めデータ設定
	47	<input type="checkbox"/>		LD Y,1562	Y軸位置決めデータ設定
	48	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	49	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	50	<input type="checkbox"/>		LD V53,707	X軸起動速度設定
	51	<input type="checkbox"/>		LD V54,707	X軸目標速度設定
	52	<input type="checkbox"/>		LD V57,707	Y軸起動速度設定
	53	<input type="checkbox"/>		LD V58,707	Y軸目標速度設定
	54	<input type="checkbox"/>		LD X,625	X軸位置決めデータ設定
	55	<input type="checkbox"/>		LD Y,1538	Y軸位置決めデータ設定
	56	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	57	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	58	<input type="checkbox"/>		LD V53,707	X軸起動速度設定
	59	<input type="checkbox"/>		LD V54,707	X軸目標速度設定
60	<input type="checkbox"/>		LD V57,707	Y軸起動速度設定	
61	<input type="checkbox"/>		LD V58,707	Y軸目標速度設定	
62	<input type="checkbox"/>		LD X,588	X軸位置決めデータ設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch13	63	<input type="checkbox"/>		LD Y,1500	Y軸位置決めデータ設定
	64	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	65	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	66	<input type="checkbox"/>		LD V53,447	X軸起動速度設定
	67	<input type="checkbox"/>		LD V54,447	X軸目標速度設定
	68	<input type="checkbox"/>		LD V57,894	Y軸起動速度設定
	69	<input type="checkbox"/>		LD V58,894	Y軸目標速度設定
	70	<input type="checkbox"/>		LD X,562	X軸位置決めデータ設定
	71	<input type="checkbox"/>		LD Y,1450	Y軸位置決めデータ設定
	72	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	73	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	74	<input type="checkbox"/>		LD V53,164	X軸起動速度設定
	75	<input type="checkbox"/>		LD V54,164	X軸目標速度設定
	76	<input type="checkbox"/>		LD V57,986	Y軸起動速度設定
	77	<input type="checkbox"/>		LD V58,986	Y軸目標速度設定
	78	<input type="checkbox"/>		LD X,550	X軸位置決めデータ設定
	79	<input type="checkbox"/>		LD Y,1375	Y軸位置決めデータ設定
	80	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	81	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	82	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸起動速度設定
	83	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
	84	<input type="checkbox"/>		LD X,550	X軸位置決めデータ設定
	85	<input type="checkbox"/>		LD Y,1338	Y軸位置決めデータ設定
	86	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	87	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	X軸目標速度設定
	88	<input type="checkbox"/>		LD X,550	X軸位置決めデータ設定
	89	<input type="checkbox"/>		LD Y,1338	Y軸位置決めデータ設定
	90	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	91	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	X軸目標速度設定
	92	<input type="checkbox"/>		LD V53,820	X軸起動速度設定
93	<input type="checkbox"/>		LD V54,820	X軸目標速度設定	
94	<input type="checkbox"/>		LD V57,573	Y軸起動速度設定	
95	<input type="checkbox"/>		LD V58,573	Y軸目標速度設定	
96	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定	
97	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定	
98	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
99	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
ch14	1	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	2	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	3	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	4	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	5	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	6	<input type="checkbox"/>		LD X,2288	X軸位置決めデータ設定
	7	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	8	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch14	9	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	X軸目標速度設定
	10	<input type="checkbox"/>		LD X,2288	X軸位置決めデータ設定
	11	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	12	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	13	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	14	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	15	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	16	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	17	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	18	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	X軸目標速度設定
	19	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	20	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	21	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Y軸起動速度設定
	22	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸目標速度設定
	23	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
	24	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	25	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	26	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	27	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	X軸目標速度設定
	28	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	29	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	30	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	31	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸起動速度設定
	32	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
	33	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	34	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	35	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	36	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	X軸目標速度設定
	37	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	39	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	40	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	41	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	42	<input type="checkbox"/>		LD X,2250	X軸位置決めデータ設定
	43	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	44	<input type="checkbox"/>		DLY 10	X軸起動速度設定
	45	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	X軸目標速度設定
	46	<input type="checkbox"/>		LD X,2250	X軸位置決めデータ設定
	47	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	48	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	49	<input type="checkbox"/>		LD V53,769	X軸起動速度設定
	50	<input type="checkbox"/>		LD V54,769	X軸目標速度設定
	51	<input type="checkbox"/>		LD V57,639	Y軸起動速度設定
	52	<input type="checkbox"/>		LD V58,639	Y軸目標速度設定
	53	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch14	54	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	55	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	56	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	57	<input type="checkbox"/>		LD X,1588	X軸位置決めデータ設定
	58	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	59	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	60	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	61	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	62	<input type="checkbox"/>		LD X,2338	X軸位置決めデータ設定
	63	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	64	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	65	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	66	<input type="checkbox"/>		LD X,2338	X軸位置決めデータ設定
	67	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	68	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	69	<input type="checkbox"/>		LD V53,243	X軸起動速度設定
	70	<input type="checkbox"/>		LD V54,243	X軸目標速度設定
	71	<input type="checkbox"/>		LD V57,970	Y軸起動速度設定
	72	<input type="checkbox"/>		LD V58,970	Y軸目標速度設定
	73	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	74	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	75	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	76	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	77	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	78	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	79	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	80	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	81	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	82	<input type="checkbox"/>		LD X,3300	X軸位置決めデータ設定
	83	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	84	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	85	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	86	<input type="checkbox"/>		LD X,3300	X軸位置決めデータ設定
	87	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
88	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
89	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定	
90	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定	
91	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定	
92	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定	
93	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
94	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
95	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定	
96	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定	
97	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
98	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸起動速度設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch14	99	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
ch15	1	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	2	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	3	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	4	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	5	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	6	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	7	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	8	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸起動速度設定
	9	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
	10	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	11	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	12	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	13	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	14	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	15	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	16	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	17	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	18	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	19	<input type="checkbox"/>		LD X,3262	X軸位置決めデータ設定
	20	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	21	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	22	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	23	<input type="checkbox"/>		LD X,3262	X軸位置決めデータ設定
	24	<input type="checkbox"/>		LD Y,1112	Y軸位置決めデータ設定
	25	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	26	<input type="checkbox"/>		LD V53,769	X軸起動速度設定
	27	<input type="checkbox"/>		LD V54,769	X軸目標速度設定
	28	<input type="checkbox"/>		LD V57,639	Y軸起動速度設定
	29	<input type="checkbox"/>		LD V58,639	Y軸目標速度設定
	30	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	31	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	32	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	33	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	34	<input type="checkbox"/>		LD X,2600	X軸位置決めデータ設定
	35	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	36	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	37	<input type="checkbox"/>		LD V53,1000	X軸起動速度設定
	38	<input type="checkbox"/>		LD V54,1000	X軸目標速度設定
	39	<input type="checkbox"/>		LD X,3350	X軸位置決めデータ設定
	40	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	41	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	42	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	43	<input type="checkbox"/>		LD X,3350	X軸位置決めデータ設定
	44	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch15	45	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	46	<input type="checkbox"/>		LD V53,253	X軸起動速度設定
	47	<input type="checkbox"/>		LD V54,253	X軸目標速度設定
	48	<input type="checkbox"/>		LD V57,967	Y軸起動速度設定
	49	<input type="checkbox"/>		LD V58,967	Y軸目標速度設定
	50	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定
	51	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	52	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	53	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	54	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定
	55	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	56	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	57	<input type="checkbox"/>		LD V57,1000	Y軸起動速度設定
	58	<input type="checkbox"/>		LD V58,1000	Y軸目標速度設定
	59	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定
	60	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	61	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	62	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	63	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定
	64	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	65	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	66	<input type="checkbox"/>		LD V53,534	X軸起動速度設定
	67	<input type="checkbox"/>		LD V54,534	X軸目標速度設定
	68	<input type="checkbox"/>		LD V57,846	Y軸起動速度設定
	69	<input type="checkbox"/>		LD V58,846	Y軸目標速度設定
	70	<input type="checkbox"/>		LD X,4288	X軸位置決めデータ設定
	71	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	72	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	73	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	74	<input type="checkbox"/>		LD X,4288	X軸位置決めデータ設定
	75	<input type="checkbox"/>		LD Y,612	Y軸位置決めデータ設定
	76	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	77	<input type="checkbox"/>		LD V53,714	X軸起動速度設定
	78	<input type="checkbox"/>		LD V54,714	X軸目標速度設定
	79	<input type="checkbox"/>		LD V57,700	Y軸起動速度設定
80	<input type="checkbox"/>		LD V58,700	Y軸目標速度設定	
81	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定	
82	<input type="checkbox"/>		LD Y,1262	Y軸位置決めデータ設定	
83	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ	
84	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
85	<input type="checkbox"/>		LD X,3625	X軸位置決めデータ設定	
86	<input type="checkbox"/>		LD Y,1262	Y軸位置決めデータ設定	
87	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始	
88	<input type="checkbox"/>		LD V53,723	X軸起動速度設定	
89	<input type="checkbox"/>		LD V54,723	X軸目標速度設定	

チャンネル	ステップ	ブレーク	ラベル	プログラム	コメント
ch15	90	<input type="checkbox"/>		LD V57,690	Y軸起動速度設定
	91	<input type="checkbox"/>		LD V58,690	Y軸目標速度設定
	92	<input type="checkbox"/>		LD X,3900	X軸位置決めデータ設定
	93	<input type="checkbox"/>		LD Y,1000	Y軸位置決めデータ設定
	94	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	95	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	96	<input type="checkbox"/>		LD X,3900	X軸位置決めデータ設定
	97	<input type="checkbox"/>		LD Y,1000	Y軸位置決めデータ設定
	98	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	99	<input type="checkbox"/>		LD V53,540	X軸起動速度設定
ch16	1	<input type="checkbox"/>		LD V54,540	X軸目標速度設定
	2	<input type="checkbox"/>		LD V57,842	Y軸起動速度設定
	3	<input type="checkbox"/>		LD V58,842	Y軸目標速度設定
	4	<input type="checkbox"/>		LD X,4325	X軸位置決めデータ設定
	5	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	6	<input type="checkbox"/>		DLY 10	デレイ
	7	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A10	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	8	<input type="checkbox"/>		LD X,4325	X軸位置決めデータ設定
	9	<input type="checkbox"/>		LD Y,1662	Y軸位置決めデータ設定
	10	<input type="checkbox"/>		LDG Z,A20	Z軸位置決めデータ設定 位置決め開始
	11	<input type="checkbox"/>		NOP	
	12	<input type="checkbox"/>		END	プログラムエンド